$210 \times 148 \text{mm}$



only 1 colors

ONKYO

本製品をご購入のお客様へ

このたびは弊社製品をご購入いただき、 誠にありがとうございます。 本製品には下記のような注意事項がありますので、あらかじめご了承ください。

WiMAXとWiFiの切り替えについて

お客様がWiMAXとWiFiを切り替えてご使用される際には下記の手順でおこなってください。

1.デスクトップ画面右下のWiMAXのアイコンを 右クリックしてメニューを開き、「WiFiオン」を選択する。





2.表示される注意事項を確認の上「はい」を選択してください。



WiMAXからWiFiに切り替える場合



WiFiからWiMAXに切り替える場合

音量の調整について

本製品付属のユーザーズガイドの「音量を調整する」に記載されている[Realtek HDオーディオマネージャ]は本製品には搭載されていません。

音量を調整される際には、デスクトップ画面右下のタスクバーから、「音量」アイコン(スピーカー型アイコン)をダブルクリックし、「マスター音量」画面から音量を調整してください。

copyright 2009 ONKYO CORPORATION Japan

SHEET INFO CHANGE_WIMAX_SOUND [DC02-N1040-04A]